

Camera's met AF afstelling (12-2016)

Canon: AF MicroAdjustment

De nieuwste Canon camera's ondersteunen AF MicroAdjustment in zowel het kortste als het langste brandpunt van zoomlenzen

- **1Dx**
- **1Dx Mk2**
- **5D Mk3**
- **5D Mk4**
- **5Ds**
- **5Ds R**
- **6D**
- **7D MkII**

Oudere Canon camera's ondersteunen wel AF MicroAdjustment maar bij zoomlenzen slechts in 1 brandpunt

- **1D Mk3**
- **1D Mk4**
- **1Ds Mk3**
- **5D Mk2**
- **7D**
- **50D**
- **70D**

Nikon (AF Fine Tune)

- **D4**
- **D4s**
- **D5**
- **D3**
- **D3x**
- **D3s**
- **D300**
- **D300s**
- **D500**
- **D600**
- **D610**
- **D700**

- D750
- D800 (/E)
- D810
- D7000
- D7100
- D7200

Sony: AF Micro Adjustment

- A900
- A850
- A6000
- SLT-A77
- SLT-A77 MkII
- SLT-99

Olympus: AF Focus Adjust

De nieuwere Olympus camera's ondersteunen AF Focus Adjust in zowel het kortste als het langste brandpunt van zoomlenzen

- E-30
- E-620
- E-5
- E-M1 (only when used with 4/3 lens adapter)

Pentax: AF Fine Adjustment

- K20D
- K2000
- K200D
- K-3 series
- K-5
- K-5 II
- K-5 IIs
- K7D
- 645D
- 645Z